

07283 CAPTAIN COOK professzionális hajvágó/trimmelő

Használati útmutató

Köszönjük, hogy a Captain Cook professzionális hajvágót választotta.

A készülék professzionális használatra készült. Nagy teljesítmény, hosszú élettartam, kiváló minőség és alacsony rezgésszint jellemzi.

Korszerű, jó minőségű anyagok felhasználásával gyártották.

Figyelem: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. A biztonságos használat érdekében mindig tartsa be a gyártó előírásait.

Biztonsági tudnivalók

1. A csomagolóanyagokat, például zacskókat és dobozokat tartsa gyermekektől távol, mert veszélyt jelenthetnek számukra.
2. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett értéknek.
3. Soha ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy lábbal.
4. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékkal.

Ne használja fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.

Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más víztartály közelében.

5. Ha a készülék véletlenül vízbe vagy más folyadékba esik, ne nyúljon utána. Először azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
6. Ne használjon hosszabbítókábelt fürdőkáddal vagy zuhanyzóval ellátott helyiségben.
7. Ha a készülék leesik, használat előtt ellenőriztesse szakképzett szakemberrel vagy hivatalos szervizzel.
8. Fürdősobai használat után húzza ki a hálózathoz, mert a víz közelsége kikapcsolt állapotban is veszélyes lehet.
9. A készüléket ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból.
10. Ne tekerje a vezetéket a készülék köré.
11. **Figyelmeztetés:** Tartsa szárazon a készüléket.
12. A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett használhatják. A használóknak ismerniük kell a biztonságos működtetés módját és a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
13. A túlmelegedés elkerülése érdekében ne hagyja szükségtelenül bekapcsolva. Használat után mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
14. Ne hagyja felügyelet nélkül működés közben.
15. Használat közben vagy forró állapotban ne takarja le törölközővel vagy más tárggyal.
16. A készüléket ne használja állatok nyírására.
17. Ne tegye el a készüléket forró vagy hálózathoz csatlakoztatott állapotban.
18. **Figyelmeztetés:** A gyártó által meghatározottól eltérő használat veszélyeztetheti a készülék biztonságát.

Karbantartás

A megfelelő működés és a hosszú élettartam érdekében mindig tartsa tisztán a készüléket.

A készüléket soha ne merítse vízbe.

Tisztítás előtt kapcsolja ki, várja meg, amíg kihűl, majd húzza ki az elektromos hálózathoz.

Ne használjon súroló vagy savas tisztítószerkeket.

A vágófejet kizárólag a mellékelt tisztítókefével tisztítsa.

A pengék kenéséhez kizárólag a mellékelt olajat használja.

Tisztítás után helyezze a készüléket a tárolótokjába.

Műszaki adatok

- **Hálózati feszültség:** 100–240 V
- **Frekvencia:** 50/60 Hz
- **Teljesítmény:** 8 W
- **Fordulatszám:** 7000 ± 500 fordulat/perc
- **Adapter bemenete:** 0,2 A
- **Adapter kimenete:** 5 V / 1000 mA
- **Túlmelegedés elleni védelem:** van
- **Ideális üzemi páratartalom:** 95% alatt
- **Használati hőmérséklet:** 5–40 °C
- **Érintésvédelmi osztály:** III. osztályú, áramütés ellen védett készülék

A csomag tartalma

- 38 mm széles vágófej
- pengevédő
- rozsdamentes acél fix penge
- 3 darab vezetőfésű:
 - o 1 mm
 - o 2 mm
 - o 3 mm
- tisztítókefe
- kenőolaj
- hálózati adapter
- be- és kikapcsoló gomb
- átlátszó pengevédő

Az akkumulátor töltése

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter feszültsége megfelel-e a készüléknek.
2. Közvetlen töltéshez csatlakoztassa az adaptert a készülékhez.
3. A hajvágó kikapcsolt állapotában csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz.
4. Töltés közben a piros jelzőfény világít. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a visszajelző zöldre vált.
5. A teljes töltési idő körülbelül **2,5 óra**.
6. Teljes feltöltéssel a készülék hozzávetőlegesen **5 órán keresztül** használható.
7. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében ajánlott rendszeresen használni és megfelelően feltölteni.

Használati útmutató

1. Válassza ki a kívánt vágáshosszt, és helyezze fel a megfelelő vezetőfésűt.
2. Kapcsolja be a készüléket az **ON/OFF** gombbal.
3. Használat után kapcsolja ki, majd húzza ki a hálózatról.
4. Csak akkor tegye el, amikor már teljesen kihűlt.

Hulladékkezelés

A készüléken és a csomagoláson található áthúzott kuka jelzés azt mutatja, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Az elektromos és elektronikus készülékek veszélyes vagy környezetszennyező anyagokat tartalmazhatnak, ezért a készüléket megfelelő hulladékgyűjtő helyen kell leadni.

A megfelelő ártalmatlanítás hozzájárul az emberi egészség és a környezet védelméhez.

A részletes helyi hulladékkezelési lehetőségekről érdeklődjön az önkormányzatnál, hulladékgyűjtő szolgáltatónál vagy szaküzletben.

Jótállási feltételek

A készülékre az Industrias Oriol 1942, S.L.U. a vásárlás napjától számított **12 hónapos jótállást** biztosít.

A jótállás a gyártási hibákból eredő meghibásodásokra vonatkozik, feltéve, hogy a készüléket a használati útmutató szerint használták.

A jótállás nem terjed ki:

- helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatra;
- balesetből eredő sérülésekre;
- külső behatásból származó károokra;
- normál kopásra;
- illetéktelen személy által végzett javításra;
- nem megfelelő karbantartásra;
- a pengék természetes elhasználódására.

Jótállási javítás esetén a készüléket a vásárlást igazoló bizonylattal együtt kell visszajuttatni a vásárlás helyére vagy a kijelölt szervizbe.

A szállítási költség a vásárlót terheli.

Fontos: A jótállás csak megfelelően kitöltött és dátummal ellátott jótállási dokumentummal vagy vásárlást igazoló bizonylattal érvényes.

Az Industrias Oriol 1942, S.L.U. fenntartja a jogot, hogy a készüléken előzetes értesítés nélkül műszaki változtatásokat hajtson végre.

