EUROSTIL VAPOR STEAM

Professzionális gőzölős hajsimító – 07820

Köszönjük, hogy az Eurostil Vapor Steam professzionális gőzölős hajsimítót választotta! A készülék gőz, szabályozható hőmérséklet és kerámia–turmalin bevonatú simítólapok segítségével teszi simábbá, fényesebbé és könnyebben formázhatóvá a hajat.

A biztonságos és megfelelő használat érdekében az első bekapcsolás előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót.

A készülék főbb jellemzői

- professzionális gőzölős hajsimító;
- kerámia–turmalin bevonatú, rugalmas simítólapok;
- ionos technológia a haj elektrosztatikusságának és szöszösödésének mérséklésére;
- 150–230 °C között, több fokozatban állítható hőmérséklet;
- LCD-kijelző;
- levehető víztartály;
- levehető fésűbetét;
- gyors felmelegedés;
- 360°-ban elforduló hálózati kábel;
- automatikus biztonsági kikapcsolás.

Műszaki adatok

Cikkszám: 07820
Szín: fekete
Teljesítmény: 250 W
Feszültség: 100–240 V
Frekvencia: 50/60 Hz
Beállítható hőmérséklet: 150, 170, 190, 210 és 230 °C
Víztartály kapacitása: körülbelül 40 ml
Kábel hossza: körülbelül 2,5 méter
Készülék mérete: körülbelül 318 × 55 × 54 mm
Tömeg: körülbelül 680 g

Első használat előtt

Távolítson el minden csomagolóanyagot, majd ellenőrizze, hogy a készülék és a hálózati kábel sértetlen-e. Sérült készüléket ne csatlakoztasson az elektromos hálózathoz.

A víztartályt az első használat előtt öblítse át, majd töltse fel desztillált vízzel. Csapvíz használata nem ajánlott, mert a vízkő eltömítheti és károsíthatja a gőzrendszert.

A víztartály feltöltése

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. Vegye ki a víztartályt.
3. Nyissa ki a tartály töltőnyílását.
4. Töltse fel desztillált vízzel. Ne töltse túl.
5. Zárja vissza megfelelően a tartályt.
6. Törölje teljesen szárazra a külső felületét.
7. Helyezze vissza a készülékbe, és ellenőrizze, hogy stabilan rögzült-e.

A tartályba kizárólag vizet töltsön. Ne használjon hajápoló készítményt, illóolajat, parfümöt, alkoholt vagy más folyadékot.

Használati útmutató

A hajsimítót tiszta, teljesen száraz és alaposan kifésült hajon használja. A készülék használata előtt alkalmazzon a hajtípusnak megfelelő hővédő készítményt.

1. Töltse fel és helyezze vissza a víztartályt.
2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

3. Kapcsolja be a hajsimítót.
4. Állítsa be a haj állapotának megfelelő hőmérsékletet.
5. Várja meg, amíg a készülék eléri a kiválasztott hőfokot.
6. Ossza a hajat kisebb, egyenletes tincsekre.
7. Helyezzen egy tincset a simítólapok közé.
8. Finoman zárja össze a készüléket, majd lassú, folyamatos mozdulattal vezesse a hajtőtől a hajvégek felé.
9. Ne álljon meg hosszabb időre ugyanazon a hajrészen.
10. Használat után kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból, és helyezze hőálló felületre kihűlni.

A gőzkibocsátás akkor működik megfelelően, ha a víztartály fel van töltve, és a készüléket a használati helyzetnek megfelelő irányban tartja. Az első bekapcsoláskor néhány összezárásra lehet szükség, amíg a víz eljut a gőzrendszerbe.

Ajánlott hőmérsékletek

150 °C: sérült, festett, szőkített vagy különösen érzékeny hajhoz
170 °C: vékony szálú, puha hajhoz
190 °C: normál, egészséges hajhoz
210 °C: vastagabb, erősebb vagy hullámos hajhoz
230 °C: nagyon vastag, erős és nehezen formázható hajhoz

Mindig alacsonyabb hőmérsékleten kezdje a formázást. Csak akkor emelje a hőfokot, ha az alacsonyabb beállítás nem biztosít megfelelő eredményt. Sérült, szőkített vagy vegyileg kezelt hajon ne használja indokolatlanul magas hőmérsékleten.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózatból, és várja meg, amíg teljesen kihűl.

A készülékházat és a simítólapokat puha, enyhén nedves ruhával törölje át. Ezután törölje szárazra. Ne használjon súrolószert, alkoholt, oldószert vagy maró tisztítószert.

A készüléket, a hálózati kábelt és a csatlakozódugót tilos vízbe vagy más folyadékba meríteni. A hajsimító folyó víz alatt nem tisztítható.

Használat után ürítse ki a víztartályt, különösen akkor, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. A tartályt nyitott állapotban hagyja teljesen kiszáradni.

Fontos biztonsági előírások

- A készülék magas hőmérsékleten működik, ezért égési sérülést okozhat.
- A forró simítólapokat ne érintse meg.
- Használat közben kerülje a fejbőr, az arc, a fül és a nyak közvetlen érintését.
- Ne használja nedves vagy vizes hajon.
- Ne használja fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy vízzel töltött edény közelében.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ha a készülék vízbe esik, ne nyúljon utána. Először azonnal áramtalanítsa.
- Bekapcsolt vagy hálózathoz csatlakoztatott állapotban ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne helyezze gyúlékony, hőre érzékeny vagy puha felületre.
- A forró készüléket ne takarja le, és ne tegye zárt helyre.
- A hálózati kábelt ne tekerje szorosan a készülék köré.
- Ne használja, ha a készülék, a kábel vagy a csatlakozó sérült.
- Javítását kizárólag megfelelő szakszerviz végezheti.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A készüléket kizárólag haj formázására használja.

Tárolás

A készüléket kizárólag teljesen kihűlt, tiszta és száraz állapotban tegye el. Száraz, pormentes, gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja. Hosszabb tárolás előtt ürítse ki és szárítsa meg a víztartályt.

Környezetvédelem

Az elhasználódott elektromos készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Adja le elektromos és elektronikus hulladékok átvételére kijelölt gyűjtőhelyen.